



Notöffnung mit dem Master-Transponder

Ihre Master-PIN lautet 5526


- 1 Drücken Sie die X-Taste.



- 2 Halten Sie den Master-Transponder vor die LED und drücken Sie die Transpondertaste.



- 3 Die LED blinkt zur Bestätigung orange. Danach geben Sie die Master-PIN 5526 ein.



- 4 Das geöffnete Fach kann wieder genutzt werden.



Der Mastertransponder ist der Hauptschlüssel und ermöglicht das Öffnen aller Fächer. Sie benötigen immer den Master-Transponder in Kombination mit der Master-PIN.

Hinweis: Sobald die LED GELB leuchtet, ist ein sofortiger Batteriewechsel erforderlich!